

Anleitung zum Einbau des Carson X10EB Stoßdämpferset vorn/ hinten (500405342) in ein Tamiya DT-02 Modell.

Vorbemerkung:

Der Stoßdämpfersatz wurde von Carson für die X10EB Modelle entwickelt. Durch seine Maße ist er mit wenig modellbauerischen Geschick auch für Tamiya DT-02 Modelle geeignet. Er stellt eine preiswerte Alternative zu den von Tamiya angebotenen Dämpfersets dar.

Für den Einbau werden folgende Teile aus dem Dämpferset benötigt.




2x Stoßdämpfer kurz für vorn
2x Stoßdämpfer lang für hinten

4x Passmutter Abb. oben Mitte (Nr.1)
4x Schraube Abb. Mitte rechts (Nr.2)

2x Schraube Abb. unten rechts (oder Schraube
3x15 aus Bestand oder gesonderter Bestellung)
(Nr.3)

Einbau



1. alle 4 Passmutter (Nr. 1) auf Schraube (Nr.2) drehen

2. mit eben angefertigter Kombination aus Schraube und Passmutter den Stoßdämpfer an der oberen Dämpferbrücke befestigen

3. zur Befestigung der Dämpfer vorn unten den üblichen Schraubzapfen verwenden

4. für die hintere untere Befestigung die mitgelieferte Schraube (Nr. 3) oder eine Schneideschraube 3x15 oder 3x18 verwenden

